

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Suitable for 35 mm (1 3/8") "FRAMEPORT" Bifold Doors equipped with Johnson's 1700 Series – Folding Door Hardware.

NOTE: Please read the complete instructions carefully before you start installation. Instructions apply to any size of bifold door and all types of 35mm (1 3/8") door panels (louver/louwer, louver/panel, etc.) manufactured by FRAMEPORT.

Prepare opening carefully.

Make sure corners are Square, header is level and jambs are straight.

Before You Start - Confirm Materials Included in the Hardware Package:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Adecuadas para Puertas Plegables "FRAMEPORT" de 35 mm (1 3/8") con Accesorios de la serie 1700 de la Johnson (U.S.A.).

NOTA: Por favor, lea detenidamente las instrucciones completas antes de empezar la instalación. Las instrucciones se aplican a cualquier tamaño de puertas plegadizas y a todo tipo de paneles de puerta (persiana/persiana, persiana/panel, etc.) de 35mm (1 3/8") hechos por FRAMEPORT.

Prepare la Abertura Funcional (Trasluz) con cuidado.

Asegúrese que las esquinas estén en escuadra, la cabecera esta nivelada y los marcos estén alineados.

Antes de empezar - Confirme los materiales incluidos en el paquete de accesorios:

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Adequadas para Portas Dobráveis "FRAMEPORT" de 35 mm (1 3/8") equipadas com acessórios da Série 1700 da Johnson (U.S.A.).

NOTA: Por favor, leia cuidadosamente as instruções completas antes de iniciar a instalação. As instruções se aplicam a qualquer tamanho de porta dobrável (tipo camarão) e a todos os tipos de painéis das portas (veneziana/veneziana, veneziana/painel, etc.) de 35mm (1 3/8") fabricados por FRAMEPORT.

Prepare o Espaço Funcional (vão de luz) com atenção.

Assegure-se de que os ângulos estão no esquadro, a verga superior está nivelada e os marcos estão alinhados.

Antes de Iniciar – Confirme os materiais incluídos no Pacote de Ferragens

